

Basic 952

Ergonomische Fußstütze mit Fußbedienung

 BAKKER ELKHUIZEN

Work Smart - Feel Good




Von Kopf bis Fuß komfortabel arbeiten



Die ergonomische Fußstütze Basic 952 stellen Sie mit dem Fuß ein und tragen so zu einer komfortablen und gesunden Arbeitshaltung bei. Mit dieser Fußstütze verhindern Sie, dass Ihre Beine herunterhängen.

Die Fußstütze hilft dabei, eine gute Sitzhaltung bei der Bildschirmarbeit einzunehmen.



Wir empfehlen die Verwendung einer Fußstütze, die mindestens 45 cm breit und 35 cm tief ist. Der Höhenverstellbereich sollte vom Boden aus mindestens 11 cm betragen. Der Neigungswinkel der Stützfläche sollte von 5° bis mindestens 15° verstellbar sein.

Ergonomisch: Rutschfest und Winkel der Trittfläche einstellbar.

Bedienung: Fußbedienung

Einstellbereich: 60-270 mm



Breite	420 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	320 mm
Gewicht	5.9 kg
Produktnummer	BNEFRB952