

Maxx Eco 666 Patrone

- Patrone für Textmarker Maxx Eco 115
- Schachtel mit 3 Patronen
- Jede Patrone ersetzt einen neuen Textmarker
- Einfach und sauber nachfüllen



Art.-Nr.	Inhalt	EAN-Code	Einheit	Artikelbild
6662	3er Schachtel rot	4 004675 066626	10	
6663	3er Schachtel blau	4 004675 066633	10	
6664	3er Schachtel grün	4 004675 066640	10	
6665	3er Schachtel gelb	4 004675 066657	10	
6666	3er Schachtel orange	4 004675 066664	10	
6669	3er Schachtel pink	4 004675 066695	10	